

ワンダーガン・ジャンボタイプ

取扱説明書

J-38・J-50・J-75

[1] 圧縮空気への接続

コンプレッサーからのエアースホースは、ホースジョイントで接続してください。カブラなどのワンタッチ継手を使用しますと、性能が著しく悪くなりますので使用しないでください。J-38・J-50は4分、J-75は6分のエアースホースをご使用ください。

[2] 吸引

吸引側ホースは、出来るだけ短くしてください。吸引時には、外気を導入しながら吸引してください。搬送距離を長くされる場合は、強力型や2連・3連と接続してご使用ください。

[3] 吐出

吐出時は、エアークックを急激に開閉しますと反動が大きく危険ですのでゆっくりと開閉してご使用ください。



危険

ご使用前に必ずお読みください。

- 吸い込みの際は、危険ですから必ず袋などを装置してください。袋などを使用しないと吸引物が人体又は物体に当たり、大ケガや死亡する事があります。
- 吹き飛ばしの際は、飛散物にご注意ください。ご使用時には保護眼鏡などをご使用ください。飛散物が目に入ると失明する事があります。
- 人に向けてのご使用は、危険ですからしないでください。
- 危険物は吸引しないでください。
- 間違った使用方法はお止めください。大ケガや死亡する事があります。

ご注意

- ご使用前に必ず各部品が緩んでいないか点検してください。
- 可動部分に異物が挟まると動かなくなりますのでご注意ください。
- エアージョイント部は、ホースニップルがついております。エアースホースを取付けの際はエアースホースが抜けないようにホースバンドなどを使用し確実に接続してください。
- 空気圧力は、0.9MPa以下でご使用ください。
- 耳元で本機をご使用にならないでください。騒音で難聴になることがあります。
- 吸着でご使用される時には十分テストを行ってからご使用ください。本機は吸着専用機ではありません。
- 本機で吸引すると本機を吸引物が通過する時にコンプレッサーのエアが混ざります。液体を吸引する場合、本機を通過する時にエアが混ざり霧状になりますので液体の吸引には不向きです。液体の吸引にはサイレントクリーナーをご使用ください。
- 吸引・吐出・搬送以外のご使用はお止めください。
- ご使用方法でご不明な場合は、使用を中止してメーカーへお問い合わせください。
- 40℃以下でご使用ください。
- 幼児の手が届くところに置かないでください。
- 本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

本機はコンプレッサーのエアース量が少ないと性能が十分に発揮できません。

カタログの性能表をご覧の上、エアース配管してください。

推薦コンプレッサー馬力 J-38 10~15馬力・J-50 20~25馬力・J-75 35馬力以上

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256



ご注意

附属品（ホースバンド等）で手を切ることが有ります。危険物や可燃物・発火性質の物は、吸引しないでください。爆発・火災・感電・粉塵爆発により大ケガや死亡する事が有ります。

本商品は国内専用です。国外でのご使用はご遠慮ください。

特に次の様な物は絶対に吸わないでください。

爆発・火災・感電・粉塵爆発の恐れが有ります。

- アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質等の爆発性粉塵及び可燃性粉塵、導電性粉塵
- ガソリン・シンナー等の引火性の油・薬品等
- 高温度の物や高速切断機、グラインダー・溶接機等で発生する火花を含む粉塵

 **オオサワ&カンパニー**

〒552-0004

大阪市港区夕風1丁目7番28号

TEL 06-6572-1207

FAX 06-6572-1256